



SGG TIMELESS®
Szkło prysznicowe

*Instrukcja
użytkowania*

SPIS TREŚCI

1. Produkt

- 1.1 Trwałość
- 1.2 Wady

2. Instrukcje ogólne

- 2.1 Identyfikacja powłoki
- 2.2 Przemieszczanie
- 2.3 Transport gotowych tafli
- 2.4 Rozpakowanie
- 2.5 Montaż
- 2.6 Po montażu

3. Instrukcja użytkowania

- 3.1 Konserwacja i czyszczenie
- 3.2 Po prysznicu
- 3.3 Czyszczenie
- 3.4 Czyszczenie - środki ostrożności

Produkt

1- Produkt

SGG Timeless to antykorozyjne szkło powlekane do kabin prysznicowych, które jest łatwiejsze do czyszczenia niż szkło niepowlekane. Powłoka SGG Timeless jest prawie niewidoczna, dzięki czemu wygląd produktu jest bardzo zbliżony do szkła niepowlekanego.

1.1 Trwałość

Dzięki powyższym właściwościom, szkło SGG Timeless jest idealne do stosowania w kabinach prysznicowych. Spełnia ono kryteria trwałości klasy A normy europejskiej EN 1096 „Szkło powlekane w budynkach”. Powłoka SGG Timeless spełnia również wymogi normy europejskiej EN 14428 dotyczącej kabin prysznicowych.

1.2 Wady

Powłoka SGG Timeless spełnia wymagania normy EN 1096-1: dopuszczalne wady szkła powlekanego (plamy, nakłucia, wady punktowe, zarysowania).

Instrukcje ogólne

2- Instrukcje ogólne

2.1 Identyfikacja powłoki

- Powłoka SGG Timeless, z uwagi na swą wysoką przezroczystość, nie jest łatwa do zauważenia. Aby zidentyfikować stronę szkła z powłoką metaliczną, można wykorzystać detektor powłoki lub lampę UV. Powłoka SGG Timeless znajduje się po przeciwnej stronie (powłoka jest zawsze naniesiona na zewnętrznej stronie szkła typu float).
- Alternatywnie, aby uniknąć błędów podczas instalacji, zalecamy korzystanie z naklejek adhezyjnych w celu oznaczenia strony cynowej (= po przeciwnej stronie powłoki). Naklejki lub etykiety należy usunąć, kiedy przestaną być potrzebne. Ich pozostałości należy usuwać ostrożnie, by nie uszkodzić powłoki.
- Saint-Gobain Glass jest w trakcie opracowywania detektora powłoki dedykowanego dla powłoki SGG Timeless. Prosimy o kontakt z Państwem przedstawicielem handlowym w celu uzyskania dalszych informacji na ten temat.

2.2 Przenoszenie

- Należy zawsze unikać pozostawiania odcisków palców i śladów zabrudzeń, które wymagałyby dodatkowego czyszczenia szkła.
- Podczas pracy ze szkłem należy zawsze używać czystych rękawiczek. Należy uważać, aby nie porysować szyby lub powłoki.

2.3 Transport gotowych tafli

- Należy zapobiegać uszkodzeniom powłoki podczas transportu.
- Pakiety tafli przyciętych na wymiar muszą być transportowane w skrzyniach (zalecane), lub na

stojakach, a szkło należy zabezpieczyć w następujący sposób:

- Na górze i na dole pakietu: Ochrona za pomocą arkuszy pianki pakowej typu „CELL-AIR”
- Pomiędzy taflami szkła: Ochrona za pomocą neutralnego proszku przekładkowego; lub miękkiego, neutralnego (bezkwasowego), czystego, niezabrudzonego smarem papieru przekładkowego; lub małych, nieprzylepnych korkowych podkładek oddzielających (zalecane).

- Pakiety tafli przyciętych na wymiar standardowy powinny być opakowane i zabezpieczone.

2.4 Rozpakowanie

- Podczas rozpakowywania należy uważać, by materiał opakowania nie porysował ani nie uszkodził powłoki. Należy unikać ocierania się tafli szkła o siebie lub o inne przedmioty, aby ich nie uszkodzić.

2.5 Montaż

- Podczas pracy ze szkłem należy używać czystych rękawiczek.
- Powłoka SGG Timeless powinna być skierowana do wnętrza kabiny (lub części, które będą narażone na działanie wody podczas kąpieli).
- Podczas transportu i na miejscu, istotne jest, aby szkło było chronione przed brudem i odpryskami materiałów, takich jak żwir, beton, tynki, zaprawy, itp. Jeśli powierzchnia szkła zostanie zabrudzona, zabrudzenia te należy natychmiast usunąć za pomocą dużej ilości wody, zanim przyschną.
- Czyszczenie na miejscu odbywa się za pomocą dużej ilości wody. Wszystkie zanieczyszczenia muszą być usunięte. Do czyszczenia można

używać czystej gąbki.

- Należy zapobiegać uszkodzeniom powłoki, używając narzędzi wykonanych z materiałów miękkich (np. czystego plastikowego młotka), gdy jest to konieczne. Należy stosować smary, które nie pozostawiają śladów.
- Do montażu można stosować kleje przystosowane do szkła prysznicowego. W przypadku wątpliwości, należy przetestować zgodność kleju z powłoką. W razie potrzeby, prosimy o kontakt z Saint-Gobain Glass w celu uzyskania listy przetestowanych klejów.
- Klej powinien być stosowany tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Niepotrzebne ślady powinny być natychmiast usuwane, zanim klej stwardnieje. Można je zmyć używając neutralnego środka do mycia okien i miękkiego papieru lub miękkiej ściereczki, albo czystej gumowej skrobaczki. Jeżeli silikon wyschnie lub stwardnieje, jedynym sposobem, aby go usunąć jest użycie rozcieńzonego acetonu na miękkiej szmatce (nigdy nie należy stosować ostrych narzędzi, takich jak żyłotka).
- Można stosować uszczelniacze połączeń.

2.6 Po montażu

- Szkło należy dokładnie wyczyścić wodą.
- Nie należy stosować materiałów, takich jak kreda lub wapno, w celu wskazania obecności szkła. Te materiały mają właściwości ściernie i mogą uszkodzić powłokę.
- Jeżeli prace montażowe na miejscu nie zostały zakończone, należy się upewnić, że szkło jest dobrze zabezpieczone przed ryzykiem uderzenia, które mogłoby uszkodzić powłokę.

Instrukcja użytkowania

3- Instrukcja użytkowania

3.1 Konserwacja i czyszczenie

Szkło SGG Timeless posiada niewielkie wymagania w zakresie konserwacji. Niemniej jednak, regularne czyszczenie jest konieczne, aby zachować jego dobry wygląd i wydłużyć żywotność. Częstotliwość czyszczenia zależy od stopnia wykorzystania prysznicza. W przypadku regularnego korzystania z prysznicza zaleca się, aby przeprowadzać gruntowne czyszczenie mniej więcej dwa razy w miesiącu.

3.2 Po prysznicu

- Po każdym prysznicu zaleca się, aby spłukać szkło zwykłą wodą, a następnie użyć miękkiej gumowej ściągaczki, w celu usunięcia pozostałości wody z powierzchni szkła. Jest to najlepsza metoda, aby utrzymać produkt w doskonałym stanie przez cały okres eksploatacji. Należy pamiętać, że w przypadku szkła SGG Timeless na powierzchni pozostanie znacznie mniej wody, niż w przypadku zwykłego szkła.
- Powierzchnia szkła SGG Timeless będzie również zaparowywać w znacznie mniejszym stopniu, niż zwykłe szkło. Po prysznicu, para wodna może odparować sama, można też usunąć ją za pomocą ściągaczki lub spłukać wodą.

3.3 Czyszczenie

- Rozcieńczony ocet najlepiej nadaje się do usuwania osadu kamienia z powierzchni szkła. Zaleca się, aby przeprowadzać takie czyszczenie co najmniej dwa razy w miesiącu. W przypadku twardej wody można stosować dostępne w handlu produkty, które przeciwdziałają osadzaniu się kamienia w kabinach prysznicowych, takie jak Antikal, Cilit-Bang lub ich odpowiedniki. Do nanoszenia roztworu na powierzchnię szkła można użyć miękkiej gąbki albo ściereczki. Następnie spłukać szkło wodą i usunąć jej nadmiar ściągaczką.

- Dozwolone jest korzystanie z neutralnych środków czyszczących, stosowanych zwykle do czyszczenia szkła prysznicowego.

3.4 Czyszczenie - środki ostrożności

- Nie należy używać środków czyszczących zawierających cząsteczki ścierne. Nie jest również zalecane stosowanie chemicznych płynów czyszczących.
- Nie należy stosować czystego alkoholu, acetonu, kwasów, sody, silnych zasad i wybielaczy.
- Stosowanie twardych przyrządów do czyszczenia, takich jak gąbki lub ściereczki do szorowania, myjki druciane i żyłki, jest zabronione.



Saint-Gobain Glass Polska
ul. Szklanych Domów 1
42-530 Dąbrowa Górnicza
Polska
glassinfo.pl@saint-gobain-glass.com

www.saint-gobain-glass.pl

Dystrybutor